


Laboratorium - Identyfikacja adresów IPv6 Topologia sieci



Cele

Część 1: Zapoznanie się z różnymi typami adresów IPv6

Część 2: Sprawdzanie interfejsów sieciowych IPv6 oraz adresów

Wprowadzenie

Wraz z wyczerpywaniem się przestrzeni adresowej IPv4 oraz adaptacją i przejściem do IPv6, specjaliści sieciowi muszą rozumieć funkcjonowanie zarówno sieci IPv4 jak i IPv6.Wiele urządzeń i aplikacji wspiera już IPv6.Obejmuje to szczególnie wsparcie systemu operacyjnego urządzeń Cisco (IOS) oraz wsparcie systemów operacyjnych stacji roboczych i serwerów takich jak Windows czy Linux.

To laboratorium skupia się na adresach IPv6 oraz częściach tego adresu. W części 1 określimy typy adresów IPv6 i skracanie adresów IPv6.W części 2 zostaną wyświetlone ustawienia IPv6 na komputerze.

Wymagane zasoby

• 1 PC (Windows z dostępem do Internetu)

Instrukcje

Część 1: Zapoznanie się z różnymi typami adresów IPv6

W tej części można zidentyfikować różne typy adresów IPv6 i ćwiczyć kompresowanie i dekompresowanie adresów IPv6.

Krok 1: Dopasuj adres IPv6 do jego typu.

Dopasuj adresy IPv6 do odpowiadającego im typu adresu. Zauważ, że adresy zostały skompresowane do swojej skróconej notacji, a prefiks nie jest pokazany. Niektóre odpowiedzi mogą być użyte więcej niż jeden raz.

Odpowiedzi do wyboru:

- a. Adres petli zwrotnej
- b. Globalny adres unicast
- c. Adres link-local
- d. Adres unique-local
- e. Adres transmisji grupowej

Adres IPv6	Odpowiedź
2001:0db8:1:acad::fe55:6789:b210	
::1	
fc00:22:a:2::cd4:23e4:76fa	
2033:db8:1:1:22:a33d:259a:21fe	
fe80::3201:cc01:65b1	
ff00::	
ff00::db7:4322:a231:67c	
ff02::2	

Krok 2: Ćwiczenie skracania i rozwijania adresów IPv6.

Wykorzystując zasady skracania adresów IPv6 skróć lub rozwiń następujące adresy:

- a. 2002:0ec0:0200:0001:0000:04eb:44ce:08a2
- b. fe80:0000:0000:0001:0000:60bb:008e:7402
- c. fe80::7042:b3d7:3dec:84b8
- d. ff00::
- e. 2001:0030:0001:acad:0000:330e:10c2:32bf

Część 2: Sprawdzanie interfejsów sieciowych IPv6 oraz adresów hosta

W części 2 należy sprawdzić ustawienia sieci IPv6 twojego komputera PC w celu określenia adresu IPv6 interfejsu sieciowego.

Krok 1: Sprawdź ustawienia adresu sieciowego PC IPv6.

Upewnij się, że protokół IPv6 jest zainstalowany i aktywny na twoim PC-A (sprawdź ustawienia połączenia lokalnego).

- a. Przejdź do okna Panel sterowania.
- Kliknij ikonę Centrum sieci i udostępniania w widoku kategorii. Kliknij przycisk Wyświetl stan sieci i zadania.
- c. W oknie Centrum sieci i udostępniania zobaczysz swoje aktywne sieci.
- d. W lewej części okna kliknij Zmień ustawienia karty sieciowej. Powinieneś teraz zobaczyć ikony reprezentujące zainstalowane karty sieciowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy aktywny interfejs sieciowy (może to być Ethernet lub Wi-Fi), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
- e. Przewiń listę w oknie właściwości, aby sprawdzić czy IPv6 znajduje się na niej, co oznacza że protokół IPv6 jest zainstalowany. Jeśli dodatkowo pole wyboru jest zaznaczone oznacza to że protokół jest aktywny.

f. Wybierz **Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)** i kliknij **Właściwości**. Powinieneś zobaczyć ustawienia IPv6 karty sieciowej. Najprawdopodobniej w oknie ustawień IPv6 zaznaczona jest opcja **Automatycznie uzyskaj adres IPv6**.To nie oznacza że IPv6 wykorzystuje protokół DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol).Zamiast wykorzystywać DHCP, IPv6 poszukuje lokalnego routera w celu pozyskania informacji o sieci i automatycznie konfiguruje swój adres IPv6.Aby ręcznie skonfigurować IPv6 należy podać adres IPv6, długość prefiksu podsieci oraz bramę domyślną. Kliknij przycisk **Anuluj**, aby zamknąć okna właściwości.

Uwaga: Lokalny router może wskazywać hostom odwoływanie się do serwera DHCPv6 dla pewnych informacji dotyczących konfiguracji IPv6, w szczególności dotyczących DNS (ang. Domain Name System).

g. Po sprawdzeniu, że IPv6 jest zainstalowany i aktywny na twoim komputerze PC, powinieneś sprawdzić informacje o adresie IPv6.

W oknie poleceń wpisz **ipconfig /all** i naciśnij Enter. Wynik komendy powinien być podobny do przedstawionego poniżej:

```
C:\Users\user>ipconfig /all
Windows IP Configuration
<output omitted>
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix .:
Description .....: Intel (R) Centrino (R) Advanced-N 6200 AGN
Physical Address..... 02-37-10-41-FB-48
DHCP Enabled..... Yes
Autoconfiguration Enabled ....: Yes
Link-local IPv6 Address ..... : fe80::8d4f:4f4d:3237:95e2%14(Preferred)
IPv4 Address..... 192.168.2.106 (Preferowany)
Maska podsieci ..... 255.255.255.0
Lease Obtained.....: Sunday, January 06, 2013 9:47:36 AM
Lease Expires ...... Monday, January 07, 2013 9:47:38 AM
Default Gateway ..... 192.168.2.1
DHCP Server ..... 192.168.2.1
DHCPv6 IAID ...... 335554320
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-14-57-84-B1-1C-C1-DE-91-C3-5D
DNS Servers ..... 192.168.1.1
8.8.4.4
```

h. Na podstawie wyniku polecenia widać, że komputer ma przypisany adres link-local IPv6 z losowo wygenerowanym ID interfejsu.

Co oznacza dla sieci globalny adres unicast IPv6, unikalny lokalnie adres IPv6 lub adres bramy IPv6?

Jakie adresy IPv6 odnajdujesz w wyniku polecenia ipconfig /all?

<output omitted>

Pytania do przemyślenia

- 1. Jak myślisz, jak należy wspierać IPv6 w przyszłości?
- 2. Czy uważasz że sieci IPv4 będą dalej funkcjonowały, czy też wszyscy przeniosą się do IPv6? Jak myślisz, ile to zajmie czasu?